



## ■ Функции устройства управления

Управление	Pico 162	Pico 180	Pico 220 cel Puls	Pico 300 cel	Stick 350 cel
<b>Функции</b>					
<b>Общее</b>					
MMA	•	•	•	•	•
TIG	•	•	•	•	
Однокнопочное управление	•				
Liftarc	•	•	•	•	
VRD		•		•	
<b>Индикация</b>					
Сварочный ток		•	•	•	
Сварочное напряжение				•	
Код ошибки		•	•	•	
Готов к работе	•				
Перегрев	•	•	•	•	•
Общая неисправность		•	•	•	
<b>MMA (Ручная сварка)</b>					
Hotstart	•	•	•	•	•
Arcforce	•	•	•	•	•
Antistick	•	•	•	•	•
CEL			•	•	•
PWS				•	•
<b>TIG</b>					
Основной ток	•	•	•	•	•
Стартовый ток		•	•	•	•

## ■ Комплектация аппарата

Аппараты	Pico 162	Pico 180	Pico 220 cel Puls	Pico 300 cel	Stick 350 cel
<b>Горелка</b>					
TIG 17 GDV	•				
TIG 26V		•	•	•	
<b>Дистанционный регулятор, 14-контактный</b>					
FR 30 14POL					•
FR 30PWS 14POL					•
FR 35 14POL					•
FRF 30 14POL					•
FRF 30PWS 14POL					•
<b>Дистанционный регулятор, 19-контактный</b>					
RT PWS1 19POL				•	
RT1 19POL		•	•	•	
FRF1 19POL		•		•	
FRF2 19POL					
RTG1 19POL			•		
<b>Транспортные тележки</b>					
Trolley 35-1					
<b>Дополнительные опции</b>					
ON Filter Pico 300				•	
ON Filter Pico / Picotig 180			•		
ON Safeguard M	•	•	•		
<b>Электродержатель</b>					
EH 16 mm <sup>2</sup>	•				
EH 35 mm <sup>2</sup>		•	•		
EH 50 mm <sup>2</sup>				•	•
<b>Кабели массы</b>					
WK KL/Z 16 mm <sup>2</sup>	•				
WK KL/Z 35 mm <sup>2</sup>		•	•		
WK KL/Z 50 mm <sup>2</sup>				•	•
<b>Общее</b>					
ADAP 16/25-35 QMM	•				